

陶瓷煲

使用说明书 An instruction manual

- 为确保您能正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书；
- 在您首次使用前，如发现产品缺损的情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，我们将为您更换产品；但不包括使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成的产品损坏的情况。

2 安全、清洗注意事项

- 本产品为陶瓷制品，请避免小孩子接触，以防发生意外；
- 本产品为陶瓷制品，使用时请轻拿轻放，以免损坏煲体；
- 部分产品的盖头为独立安装，如出现松动，顺时针旋紧即可，旋转时请勿用力过大，以免损坏煲盖；
- 烹饪时如需打开煲盖，请注意避免蒸汽烫伤；
- 加热后的煲体、煲盖及蒸格（若有）温度很高，请勿徒手触碰，需移动煲体时须使用隔热手套，以免烫伤；
- 煲体内若有顽固污渍，可在清洗前装入适量水浸泡约二十分钟后清洗。建议使用软布或海绵进行清洗，请勿使用坚硬或锐利金属刮擦表面，以免损坏釉层；
- 产品烹饪结束后，由于煲体温度高，请待煲体冷却后，再进行清洗。

3 日常使用说明

- 首次使用时，请将煲体上所有宣传标贴除去，用清水洗净，擦干水分后使用；
- 关于加热：
 - ◇ 针对执行《普通陶瓷烹调器》和《精细陶瓷烹调器》标准的产品，请勿干烧煲体，烹饪时建议用中小火加热，可节省能源并延长使用寿命；
 - ◇ 针对执行《日用瓷器》标准的产品，注意不可直火加热，建议采用隔水加热；
- 内容物不宜太满，建议控制在容量2/3以内，以免加热时汤汁溢出；
- 烹饪稀饭、面条等易粘锅的食物时，请注意多搅拌，使食物受热均匀，以免粘锅焦糊；
- 烹饪后的热煲，请放置在隔热垫上，以保护煲体及家居物品；使用时请避免儿童靠近。

4 保养方法

- 请勿将产品长时间浸泡在水中，使用后请将产品清洗干净并擦干水分，待产品干燥后进行收纳保存；
- 本产品为陶瓷制品，需注意避免骤热骤冷，以免影响使用寿命。

5 多种热源适用*



明火



微波炉



烤箱



光波炉



洗碗机

- * 针对含塑料材质的部件，请勿将该部件放入烤箱或微波炉加热；
 针对含金属材质的部件，请勿将该部件放入微波炉加热；
 针对执行《日用瓷器》标准的产品，请勿将其直接放在明火上加热。

6 蒸格使用说明（仅针对带蒸格的产品）

当使用蒸格蒸煮米饭时，可参考以下操作：

- 蒸格中放入适量清洗后的大米，一同放入煲身内；
- 往煲身内加水，水量以淹过大米3~5mm高度为宜；
- 盖上煲盖，用中火加热至煲内有蒸汽冒出，调至小火继续加热30分钟左右，关掉火源，米饭即熟；
- 取下煲盖，将蒸格提手旋转90度，向上提起蒸格即可将米饭取出。

温馨提示：取下米饭时切勿用手直接接触蒸格提手以免烫伤



使用前请仔细阅读使用说明书

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
 地址：浙江玉环大港经济开发区
 制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司
 地址：武汉市汉阳区金色一路8号
 邮编：430051
 全国服务电话：400-8899-717
 网址：www.supor.com.cn

版本号：SM325-2009
 执行标准：QB/T 2580-2018《精细陶瓷烹调器》
 QB/T 2579-2018《普通陶瓷烹调器》
 GB/T 3532-2009《日用瓷器》
 Q/SP 113《蒸格》
 （具体型号对应的执行标准见包装盒）